

Danish Fevaklub.dk

				Rigtrim		Sejltrim			
	Balance	Bådtrim	Sværd	Vant og forstag	Hanefod	Storskøde	Kick	Udhal	Cunningham
Let vind	Minimal læ krængning. Aldrig luv krængning	Vægt frem i båden Rorsmand i læ ved genakker sejlads	Helt nede	Vant: Højt oppe, masten skal være let bagudvendt Fald: let spænding så masten ikke falder ud til læ	Lang, så agterlig ikke lukkes når der er trukket helt hjem i skødet	Trimmet ind til midten, dog ikke stramt, hold agterlig åbent	Relaitv slækket, så sejlet får god kappe	Lettere slækket, så sejlet får god kappe	Ingen spænding, lad den hænge slapt
Medium vind	Hold båden flad, brug vægten til at hænge båden ned i vindpust	Trim båden med fordeling af vægten, fremad, men ikke så meget at boven dykker i søen, ikke så lidt at hækken hænger i vandet Rorsmand evt. i læ ved genakker sejlads	Helt nede	Vant: i midten, masten skal være let bagudvendt Fald: god spænding så masten ikke falder ud til læ, heller ikke i pust	Kort nok så bommen er i midten når skødet er trukket helt hjem	Trimmet til midt, slæk ud i pustene	Strammes på bidevind, så den lige nøjagtigt er slap. Den skal stå stram når der slækkes ud på storskødet i pust og på lænsere	I bølger slækkes lidt ud, på fladt vand hales lidt hjem	Strammes op så rynker på skrå forsvinder
Hård vind	Hold båden flad, brug vægten til at hænge båden ned. Der skal hænges meget	Flyt vægten agterud så boven holdes ude af bølgerne Arbejd sammen om at få boven over bølgen og ned af bølgen	Træk sværdet 5 cm op, det gør det nemmere at styre i bølgerne.	Vant: nede, masten skal være let bagudvendt Fald: hård spænding så masten ikke falder ud til læ, heller ikke i pust	Meget kort så bommen er i midten når skødet er trukket helt hjem.	Brug skødet til at holde båden flad. Slæk ud i pust, hal hjem når pustet er overstået	Stram til, når du tror den er stram, så stram lidt mere	Helt stram	Strammes op så rynker på skrå forsvinder